


BRINKMANN®

TUFFMAX

LED CLIP LIGHT



OPERATING INSTRUCTIONS

PUSH BUTTON SWITCH: Switch is located on side of flashlight. Simply push button for ON/OFF.

BULB REPLACEMENT: LED (Light Emitting Diode) never need replacement.

BATTERY REPLACEMENT: Use alkaline or rechargeable NiMH (1350mAh minimum) or lithium batteries for maximum performance. Install 2AAA batteries by first unlocking the tail cap. Insert batteries with the positive and negative (+/-) ends facing the correct direction as indicated on tail cap. Replace tail cap by locking securely.

WARRANTY INFORMATION: For 1-year from date of purchase, The Brinkmann Corporation warrants the LED Clip Light against defects due to workmanship or materials to the original purchaser. This warranty does not cover: bulb or batteries; flashlights damaged due to normal wear, abuse, improper maintenance, battery leakage, disassembly of parts, scratches to the finish (considered normal wear), or attempted repair by anyone other than an authorized employee of Brinkmann. Brinkmann may elect to repair or replace damaged units covered by the terms of this warranty. This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers. Brinkmann requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain repair or replacement of the LED Clip Light under the terms of this warranty, return flashlight (without batteries) and proof of purchase along with owner's name and address, postage paid and insured to:

The Brinkmann Corporation
4215 McEwen Road
Dallas, TX 75244

www.brinkmann.net
140-5000-1
0508, 0109



Battery must be recycled
or disposed of properly.


⚠ WARNING

To prevent damage to eyesight, never look into flashlight when light is on. Do not shine light into the face of someone else.

BRINKMANN®

TUFFMAX

LUZ CON LED Y CLIP



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR DE BOTÓN: Interruptor de botón esta localizado en el lado de la linterna. Simplemente presione el botón ENCENDIDO/APAGADO.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA: El LED (Diodo Emisor de Luz) nunca necesita reemplazo.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA: Use baterías alcalinas o recargable NiMH (1350mAh mínimo) o baterías de litio para el funcionamiento máximo. Instale 2 baterías AAA primero abriendo el casquillo de la cola. Inserte las baterías con los extremos positivos y negativos (+/-) a la dirección correcta según lo indicado en el casquillo de la cola. Reemplace el casquillo de la cola trabándose con seguridad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA: Por 1 año a partir de la fecha de compra, The Brinkmann Corporation garantiza la Luz de Clip de LED en contra de defectos debidos a la mano de obra o materiales, al comprador original. Esta garantía no abarca: bombilla o baterías; las linternas dañadas por el desgaste normal, maltrato, mantenimiento incorrecto, fuga de baterías, desensamblaje de piezas, rayaduras al acabado (considerado desgaste normal), o reparaciones intentadas por terceros aparte de los empleados autorizados de Brinkmann. Brinkmann puede decidir reparar o reemplazar las unidades dañadas cubiertas por los términos de esta garantía. Esta garantía se extiende al comprador original solamente y no es transferible ni asignable a compradores subsiguientes. Brinkmann requiere evidencia razonable de compra. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que conserve su recibo de compra o factura. Para obtener reparaciones o sustituciones del modelo Luz de Clip de LED bajo los términos de esta garantía, devuelva la linterna (sin batería) junto con el comprobante de compra lugar original de compra y la dirección, franqueo pagó y aseguró a:

The Brinkmann Corporation
4215 McEwen Road
Dallas, TX 75244



Esta batería debe reciclarse
o debe ser desechada apropiadamente.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir daño a la vista, nunca mire directamente a la linterna cuando la luz está encendida. Nunca apunte luz en la cara de otra persona.