



LED SWIVEL WORK LIGHT

OPERATING INSTRUCTIONS

TRIGGER SWITCH: Switch is located on barrel of flashlight. Simply press trigger for ON/OFF.

BULB REPLACEMENT: LED (Light Emitting Diode) never needs replacement.

BATTERY REPLACEMENT: Use alkaline batteries for maximum brightness. Install batteries by first unscrewing tail cap. Insert 4AA batteries in holder making sure positive and negative (+/-) ends are facing the correct directions as marked on holder. Replace tail cap by screwing in securely.

WARRANTY INFORMATION: For 1-year from date of purchase, The Brinkmann Corporation warrants the LED Swivel Work Light against defects due to workmanship or materials to the original purchaser. This warranty does not cover: bulb or batteries; flashlights damaged due to normal wear, abuse, improper maintenance, battery leakage, disassembly of parts, scratches to the finish (considered normal wear), or attempted repair by anyone other than an authorized employee of Brinkmann. Brinkmann may elect to repair or replace damaged units covered by the terms of this warranty. This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers. Brinkmann requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain repair or replacement of the LED Swivel Work Light under the terms of this warranty, return flashlight (without batteries) and proof of purchase along with owner's name and address, postage paid and insured to:

The Brinkmann Corporation
4215 McEwen Road
Dallas, TX 75244

www.brinkmann.net
140-5010-0
0109



Battery must be recycled
or disposed of properly.

⚠ WARNING

To prevent damage to eyesight, never look
into flashlight when light is on. Do not shine
light into the face of someone else.



LUZ LED GIRATORIO DE TRABAJO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR DE DISPARO: Interruptor de disparo esta localizado en el barril de la linterna. Simplemente presione el interruptor de disparo ENCENDIDO/APAGADO.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA: El LED (Diodo Emisor de Luz) nunca necesita reemplazo.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA: Use baterías alcalinas para el funcionamiento máximo. Instale baterías 4 baterías AA primero abriendo el casquillo de la cola. Inserte las baterías en el sostenedor con los extremos positivos y negativos (+/-) a la dirección correcta según lo indicado en el sostenedor. Reemplace el casquillo de la cola trabándose con seguridad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA: Por 1 año a partir de la fecha de compra, The Brinkmann Corporation garantiza la Luz LED Giratorio de Trabajo en contra de defectos debidos a la mano de obra o materiales, al comprador original. Esta garantía no abarca: bombilla o baterías; las linternas dañadas por el desgaste normal, maltrato, mantenimiento incorrecto, fuga de baterías, desensamblaje de piezas, rayaduras al acabado (considerado desgaste normal), o reparaciones intentadas por terceros aparte de los empleados autorizados de Brinkmann. Brinkmann puede decidir reparar o reemplazar las unidades dañadas cubiertas por los términos de esta garantía. Esta garantía se extiende al comprador original solamente y no es transferible ni asignable a compradores subsiguientes. Brinkmann requiere evidencia razonable de compra. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que conserve su recibo de compra o factura. Para obtener reparaciones o sustituciones del modelo Luz LED Giratorio de Trabajo bajo los términos de esta garantía, devuelva la linterna (sin batería) junto con el comprobante de compra lugar original de compra y la dirección, franqueo pagó y aseguró a:

The Brinkmann Corporation
4215 McEwen Road
Dallas, TX 75244



Esta batería debe reciclarse
o debe ser desechada apropiadamente.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir daño a la vista, nunca mire directamente
a la linterna cuando la luz está encendida. Nunca
apunte luz en la cara de otra persona.