

BRINKMANN®

TUFFMAX



LED INSPECTION LIGHT

OPERATING INSTRUCTIONS

PUSH BUTTON SWITCH: Switch is located on barrel of flashlight. Simply press push button for ON/OFF.

BULB REPLACEMENT: LED (Light Emitting Diode) never needs replacement.

BATTERY REPLACEMENT: Use alkaline or rechargeable NiMH (2500mAh minimum) or lithium batteries for maximum performance. Install 1AA battery by first unscrewing tail cap. Insert battery with the positive (+) end toward head of flashlight. Make sure the spring is in place in tail cap. Replace tail cap by screwing in securely.

WARRANTY INFORMATION: For 1-year from date of purchase, The Brinkmann Corporation warrants the LED Inspection Light against defects due to workmanship or materials to the original purchaser. This warranty does not cover: bulb or batteries; flashlights damaged due to normal wear, abuse, improper maintenance, battery leakage, disassembly of parts, scratches to the finish (considered normal wear), or attempted repair by anyone other than an authorized employee of Brinkmann. Brinkmann may elect to repair or replace damaged units covered by the terms of this warranty. This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers. Brinkmann requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain repair or replacement of the LED Inspection Light under the terms of this warranty, return flashlight (without batteries) and proof of purchase along with owner's name and address, postage paid and insured to:

The Brinkmann Corporation
4215 McEwen Road
Dallas, TX 75244

www.brinkmann.net
140-5020-0
0508, 0109



Battery must be recycled
or disposed of properly.

⚠ WARNING

To prevent damage to eyesight, never look into flashlight when light is on. Do not shine light into the face of someone else.

BRINKMANN®

TUFFMAX



LUZ DE INSPECCIÓN CON LED

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR DE BOTÓN: Interruptor de botón esta localizado en el barril de la linterna. Simplemente presione el botón ENCENDIDO/APAGADO.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA: El LED (Diodo Emisor de Luz) nunca necesita reemplazo.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA: Use baterías alcalinas o recargable NiMH (2500mAh mínimo) o baterías de litio para el funcionamiento máximo. Instale 1 batería AA destornillando primero la tapa posterior. Inserte la batería con el extremo positivo (+) hacia la cabeza de la linterna. Asegúrese de que el resorte esté colocado en la tapa posterior. Vuelva a atornillar firmemente la tapa posterior.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA: Por 1 año a partir de la fecha de compra, The Brinkmann Corporation garantiza la Luz de la Inspección de LED en contra de defectos debidos a la mano de obra o materiales, al comprador original. Esta garantía no abarca: bombilla o baterías; las linternas dañadas por el desgaste normal, maltrato, mantenimiento incorrecto, fuga de pilas, desensamblaje de piezas, rayaduras al acabado (considerado desgaste normal), o reparaciones intentadas por terceros aparte de los empleados autorizados de Brinkmann. Brinkmann puede decidir reparar o reemplazar las unidades dañadas cubiertas por los términos de esta garantía. Esta garantía se extiende al comprador original solamente y no es transferible ni assignable a compradores subsiguientes. Brinkmann requiere evidencia razonable de compra. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que conserve su recibo de compra o factura. Para obtener reparaciones o sustituciones del modelo Luz de la Inspección del LED bajo los términos de esta garantía, devuelva la linterna (sin batería) junto con el comprobante de compra lugar original de compra y la dirección, franqueo pagó y aseguró a:

The Brinkmann Corporation
4215 McEwen Road
Dallas, TX 75244



Esta batería debe reciclarse
o debe ser desechada apropiadamente.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir daño a la vista, nunca mire directamente a la linterna cuando la luz está encendida. Nunca apunte luz en la cara de otra persona.